

Indicazioni per il lavaggio dei prodotti in microfibra

Divisione in base ai colori e ai tipi di tessuto

Wetrok consiglia di dividere i prodotti in microfibra in base ai colori prima di lavarli. Non lavare i prodotti in microfibra insieme ai tessuti di cotone, in quanto le fibre di cotone possono impigliarsi nella microfibra pregiudicandone la funzionalità. Per evitare che i tessuti si attacchino gli uni agli altri, non lavare i panni in microfibra insieme ai mop con velcro.



Riempimento della lavatrice

Per ottenere risultati di lavaggio ottimali e garantire la massima efficacia pulente dei tessuti, è necessario riempire il cestello della lavatrice per circa l'80%. È utile riempire la rete di lavaggio al massimo a $\frac{3}{4}$. Riempiendo eccessivamente la lavatrice il tessuto si potrebbe ingrigire.



Programma di lavaggio

La scelta di un prelavaggio corretto migliora il risultato di lavaggio. In caso di utilizzo di disinfettanti o di più detersivi diversi, è necessario risciacquare i tessuti prima del lavaggio per eliminare eventuali residui.



Detersivo

Wetrok suggerisce l'utilizzo di un detersivo per colorati. Alcune sostanze possono danneggiare le microfibre o abbreviare la durata di vita del prodotto e vanno pertanto evitate. Queste sostanze sono: candeggianti, sostanze sbiancanti, ammorbidenti, rinforzanti per il lavaggio, acido peracetico. Per un lavaggio dal risultato ottimale è necessario osservare le indicazioni del produttore.



Temperatura di lavaggio

Wetrok consiglia di lavare i prodotti in microfibra a 60 °C. Un lavaggio a 95° C ne ridurrebbe notevolmente la durata utile. In caso di disinfezione chimico-termica o termica, seguire le istruzioni del produttore del detersivo.



max. 95°

Asciugatura

I prodotti in microfibra devono asciugare a temperature basse. Nell'asciugatrice/asciugabiancheria si consiglia di utilizzare il programma delicati e una temperatura massima di 55 °C.



max. 55°