Recommandation de lavage pour les produits en microfibres

Séparation des couleurs et types de textiles

Wetrok recommande de laver les produits en microfibre séparément en fonction de leur couleur. Les produits en microfibre ne doivent jamais être lavés avec du coton, car les fibres de coton se prennent dans la microfibre, ce qui peut nuire à la fonctionnalité de cette dernière. Pour éviter que les textiles ne collent les uns aux autres, il est déconseillé de laver les chiffons en microfibre avec les mops auto-agrippantes.

Remplissage de la machine à laver

Pour un résultat de lavage optimal et une performance de nettoyage des textiles imbattable, le tambour de la machine doit être rempli à environ 80 %. Un filet à linge rempli au maximum aux ¾ de sa capacité peut s'avérer utile. Si la machine est surchargée, le textile peut griser.

Programme de lavage

Un prélavage adapté améliore le résultat du lavage. Si des désinfectants ou plusieurs agents nettoyants différents sont utilisés, les textiles de nettoyage doivent être rincés au préalable afin d'éliminer tout résidu.

Lessive

Wetrok conseille d'utiliser une lessive spéciale couleur. Certaines substances peuvent dégrader les microfibres ou réduire leur durée de vie et doivent par conséquent être évitées. En font partie: agent de blanchiment, décolorant, adoucissant, renforçateur de lavage, acide peracétique. Pour un résultat de lavage optimal, il est essentiel de respecter les informations fournies par le fabricant.

Température de lavage

Wetrok recommande de laver les produits en microfibre à 60 C. A 95°C, leur durée de vie serait considérablement réduite. Pour la désinfection chimico-thermique ou thermique, suivre les instructions du fabricant de lessive.

Séchage

Les produits en microfibre doivent être séchés à basse température. Il est conseillé d'utiliser le programme de séchage délicat du séchoir/sèche-linge à une température max. de 55°C.