



# Produktblad Karpex

V 02 / 14.07.2016

# Wetrok Karpex

## Mattrengöringsmedel



### Fördelar för er:

Effektivt rengöringsmedel för grundrengöring och lättare rengöring av syntetmattor.  
Kan användas både med sprayextraktion och med metoden med matttrondell.

### Användningsområde:

För grundrengöring och lättare rengöring av textiltäpplor.


### Bra att veta:

Wetrok Karpex lämpar sig inte för mattor av ny ull, mikrofiber eller andra alkalikänsliga material. I tveksamma fall ska Wetrok Retex användas.  
Sprayextrahering: endast på mattor med baksida som är okänslig för vatten och vattenfast lim/undergolv.

### Egenskaper:

skummar svagt  
svagt alkalisk  
lätt parfymerat  
utan optiskt blekmedel

### pH-värde koncentrat:



### Viktiga innehållsämnen:

tensider, lösningsmedel, komplexbildare, polymerer, doftämnen

### Doseringsrekommendation

(i kallt vatten):



Metod med matttrondell  
0,1 l–0,3 l i 10 l



Sprayextraktion (direkt)  
0,1 l–0,3 l i 10 l



Sprayextraktion (indirekt)  
0,3 l–1 l i 10 l

### Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Hållbarhet (oöppnad): 24 månader

### Rekommenderat användningssätt:

Metod med matttrondell

Torr- eller borstdammsug textiltäpplor. Ta bort fläckar med Wetrok Karpothek. Spraya textiltäpplor och matttrondellen med rengöringslösningen och rengör genom roterande rörelser på skurmaskinen. Arbeta stegvis. Vänd eller byt ut smutsiga rondeller. Borsta upp mattluggen med en mattsopare och låt golvet torka helt.

### Mattextraktion

Torr- eller borstdammsug textiltäpplor. Förbehandla fläckar med Wetrok Karpothek. **Direkt:** Fyll på brukslösning i vattentanken och sprayextrahera golvet i ett arbetsmoment. Borsta upp mattluggen med en mattsopare och låt golvet torka helt (min. 24 h). **Indirekt:** Spraya golvbeläggningen med brukslösning och låt den verka ca 10 min. Låt inte torka in! Sprayextrahera golvet med rent vatten. Borsta upp mattluggen med en mattsopare och låt golvet torka helt (min. 24 h).