

Nettoyage au spray (cleaner) Spray complet



20054 Monomatic DS
24330 Appareil de pulvérisation de 2,5 l



22201 Pad pour récurer rouge 43 cm



22205 Pad à polir HS beige 43 cm



21121 Plateau d'entraînement de pad HS 43 cm



15600 Polyspray
Bidon 10 l





Description

Définition/objectif

Éliminer **complètement** les salissures très adhérentes des revêtements de sol **avec la monobrosse** et le pad à **récurer**. Rénover les zones revêtues d'un film de protection usées **avec le spray traitant**.
Pour revêtements de sol lisses ou légèrement structurés.

Préparation



Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.

Vérifier, équiper et préparer la machine, accessoires compris, conformément au mode d'emploi.



Remplir l'appareil de pulvérisation de produit de nettoyage au spray conformément aux dosages prescrits. Fermer l'appareil de pulvérisation et générer la pression (pomper). Bien positionner la buse de pulvérisation.



Mettre le panneau de signalisation en place.



Éliminer les salissures non adhérentes (dépoussiérage du sol).

Travail principal

Nettoyer les coins et les bords à la main ou à la machine avec le pad blanc et le frottoir pour bords.

Fixer le pad pour récurer et le plateau d'entraînement des pads sur la monobrosse.

Régler le timon à bonne hauteur.

Mettre la machine en marche. L'enclenchement du coupleur doit être audible.



Étape de travail 2 – Vaporiser 3 bandes avec la monobrosse LS et le pad pour récurer, par sections de droite à gauche, avec **un peu de spray nettoyant**, puis revenir sur chaque bande (sans vaporiser) et récurer immédiatement à sec en formant des cercles jusqu'à avoir récupéré toute la saleté sur le pad.

Retourner le pad lorsqu'il est sale ou le remplacer, puis continuer avec l'étape 5 du travail principal jusqu'à avoir nettoyé l'ensemble de la surface.



Polir intégralement la surface nettoyée.



Procéder au contrôle visuel.

Étape finale

Nettoyer l'appareil de pulvérisation conformément au mode d'emploi.

Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.

Retirer le panneau de signalisation.

Rincer les pads utilisés ou les laver en machine.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.