

Polissage / aspiro-polissage (HS et US)



21026 Unité d'aspiration cpl.



21121 Plateau d'entraînement de pad HS 43 cm



21025 Cercle d'aspiration



20056 Monomatic HS



22205 Pad à polir HS beige 43 cm



20058 Monomatic US



22213 Pad à polir US rose 50 cm



22214 Pad à polir US beige 50 cm



Polissage / aspiro-polissage

Highspeed (HS) et Ultraspeed (US)



Description

Définition/objectif

Faire briller, égaliser et comprimer les revêtements de sol cirés, enduits ou huilés avec le pad pour polir ou la brosse à polir et la monobrosse HS ou US. Pour revêtements de sol lisses. L'aspiro-polissage permet d'aspirer en même temps la poussière occasionnée.

Préparation



Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.

Vérifier, équiper et préparer la machine, accessoires compris, conformément au mode d'emploi.

Pour l'aspiro-polissage, monter l'unité d'aspiration et le cercle d'aspiration sur la monobrosse.



Mettre le panneau de signalisation en place.



Éliminer les salissures non adhérentes (dépoussiérage du sol).



Au besoin, éliminer les salissures adhérentes (lavage manuel ou récurage).

Travail principal

HS: monter le pad pour polir HS et le plateau d'entraînement des pads HS ou la brosse à polir sur la monobrosse HS. Mettre brièvement la machine en marche. L'enclenchement du coupleur doit être audible.

US: monter le pad pour polir US sur le plateau d'entraînement des pads sur la monobrosse US.

Régler le timon à bonne hauteur.



Polissage HS: passer sur la surface libre avec la monobrosse HS et le pad à polir HS ou la brosse à polir en formant des cercles jusqu'à ce que les traces de pas aient disparu et que l'éclat souhaité soit atteint.



Polissage US: polir ou aspiro-polir la surface dégagée avec la monobrosse US et le pad à polir US en procédant par bandes qui se chevauchent de droite à gauche jusqu'à ce que les traces de pas aient disparu et que l'éclat souhaité soit atteint.

Polir les coins et les bords à la main ou à la machine avec le pad blanc.

Retourner le pad lorsqu'il est sale ou le remplacer, puis continuer avec l'étape 1 du travail principal jusqu'à ce que toute la surface soit polie.



Éliminer les salissures non adhérentes (dépoussiérage du sol).



Procéder au contrôle visuel.

Étape finale

Vérifier le niveau de remplissage du sac filtrant; le changer s'il est plein.

Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.

Retirer le panneau de signalisation.

Aspirer à sec les pads ou brosses utilisés, les rincer à l'eau ou les laver en machine.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.