



# Produktblad Antiwax forte

V 02 / 06.07.2016



# Wetrok Antiwax forte

Grund-/industrirengröingsmedel



## Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



**Underhållsrengöring**  
0,05 l–0,1 l i 10 l



**Lättare rengöring**  
0,1 l–0,2 l i 10 l



**Grundrengöring**  
3 l–5 l i 10 l

**Vaxborttagning**  
1 l–3 l i 10 l

## Fördelar för er:

Effektivt grund- och industrirengröingsmedel.  
Perfekt för borttagning av olja, fett och industrinedsmutsning.  
Lämpar sig för rengöring av obehandlade trägolv.  
Lämpar sig för borttagning av polymer- och vaxbeläggningar.

## Användningsområde:

För rengöring av tvättbara och lösningsmedelshärdiga ytor och golvbeläggningar (PVC, natur- och konststen, klinker, naturgummi m.m.).

## Bra att veta:

Använd max. 5 % koncentration på lackerade ytor eller elastomerer (gummi, naturgummi).

## Egenskaper:

skummar svagt  
svagt alkalisk  
lösningsmedelshaltigt

## pH-värde koncentrat:



## Viktiga innehållsämnen:

tensider, lösningsmedel, tvål, doftämnen

## Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.  
Hållbarhet (öppnad): 24 månader

## Rekommenderat användningssätt:

### Våttorkning (manuell)

Torka golvytan dammbindande eller torrdammsug. Blöt moppen med brukslösning, vrid ur ordentligt och våttorka golvbeläggningen.

### Skursugning

Fyll på brukslösning i färskvattentanken. Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och en lämplig rondell/borste.

### Grundrengöring

Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Fördela grundrengöringslösningen på beläggningen och låt den verka ca 15 minuter. Låt den inte torka in! Våtskura med skurmaskin/kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste. Låt lösningen verka igen i 10 minuter. Låt inte lösningen torka in! Sug upp den lösta beläggningen/smutsen. Skölj golvbeläggningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).