



PRODUKTOVÝ LIST

Čištění kuchyně - Ruční mytí nádobí

Wetrok Gastronet

Prostředek na ruční mytí nádobí





Wetrok Gastronet



POUŽITÍ

- Čisticí prostředek na nádobí a povrchy
- k ručnímu mytí nádobí a kuchyňských spotřebičů
- na čištění v potravinářských provozech (kuchyně, restaurace, průmyslové a výrobní provozy)

VLASTNOSTI

- silně pěnivý
- pH neutrální
- lehce parfémovaný
- šetrný k pokožce a materiálům

RESPEKTOVAT

- není vhodný na použití v myčce (vzniká pěna)

DOPORUČENÁ APLIKACE

Mokré mytí (ručně, nádobí)

Vložte znečištěné nádobí do čisticího roztoku. Nádobí umyjte bílým ručním padem / kartáčem (mokré umývání). Poté jej důkladně opláchněte vodou a vysušte.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Hodnota pH (Koncentrát): 7–8

Důležité obsažené látky:

tenzidy, přísada k péči o pokožku, aromatické látky, barvivo, konzervační prostředek

Doporučené dávkování:



K běžnému mytí nádobí

0,01 l-0,02 l/10 l



K běžnému čištění povrchů

0,1 l-0,2 l/10 l

METHODS
finder

