

**Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger** 

# **Wetrok Indumat**

Optimiert für eine effiziente industrielle Reinigung





## Wetrok Indumat











pH-Wert (Konzentrat): 13-14

#### Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Base, Komplexbildner,

#### Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.05 I-0.1 I/10 I



Zwischenreinigung 0.2 I-0.5 I/10 I



Grundreiniauna

1 I/10 I

**METHODEN** 



- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

#### **EIGENSCHAFTEN**

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- unparfümiert

#### **ZU BEACHTEN**

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen
- Die Scheuersaugmaschine inkl. optional vorhandenem Dosiersystem ist nach jedem Gebrauch gemäss Bedienungsanleitung gründlich zu reinigen

#### **EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE**

#### Nass wischen, zweistufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, leicht auspressen, Bodenbelag nass wischen. Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Schmutzflotte mit ausgespültem, sehr gut ausgepresstem Mopp aufnehmen.

#### Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

#### Scheuersaugen, zweistufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuern (ohne Absaugen). Reinigungslösung einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten! Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine (Saugdüse senken). Bodenbelag scheuersaugen.

### **LAGERUNG**

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.

