



TUOTETIEDOTE

Keittiön puhdistus - Peruspuhdistusaineet


Gastrogrill rapid

Tehokas keittiön peruspuhdistusaine uuneille, grilleille ja niiden lisävarusteille - vahvasti emäksinen, jähmeä





Gastrogrill rapid



pH-arvo (Tiiviste): 13–14

Tärkeät ainesosat:

Emäs, Tensidit, Kompleksinmuodostajat,
Sakeutusaineet

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus
Laimentamattomana

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- eläin- ja kasviperäisten rasva- ja öljyjäämien sekä pintaan palaneen karstan helppoon poistamiseen
- pestävien, emäksenkestävien pintojen ja laitteiden (uunit, kiertoilmauunit, rasvakeittimet, paisto- ja grillirillit jne.) käsinpesuun
- soveltuu puhdistukseen elintarvikkeita käsittelevissä laitoksissa (keittiöt, ravintolat, teollisuus- ja tuotantolaitokset)

OMINAISUUDET

- vahvasti emäksinen
- jähmeä
- tarttuu hyvin pystysuoriin pintoihin
- vähän vaahtoava
- hajustamaton

HYVÄ TIETÄÄ

- voidaan käyttää kylmillä ja lämpimillä pinnoilla (korkeintaan 70 °C)
- likaisuuden määrän ja tyypin mukaan 15-30 minuutin vaikutusaika parantaa lopputulosta

HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä
- ei sovellu emäksiä kestäättömille pinnoille (alumiini, emali jne.)

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkäpyhintä (käsin)

Levitä puhdistusainetta koko puhdistettavalle pinnalle. Anna vaikuttaa likaisuuden ja lian tyypin mukaan 15-30 min, mutta älä anna tuotteen kuivua pinnalle! Hankaa pinttyneet karstat märällä tyynyllä/harjalla. Pyyhi puhdistusaine ja lika. Huuhtelee puhdistetut pinnat puhtaalla vedellä ja anna kuivua. Jos grilli/uuni on hyvin likainen, lämmitä se enintään 70 asteeseen ennen puhdistusta ja kytke se pois päältä.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta