



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti per la pulizia quotidiana

Wetrok Reshine Sport

Detergente di fondo e per la pulizia quotidiana per palestre, particolarmente efficace, certificato DIN 18032 - ideale per la rimozione degli agenti adesivanti utilizzati nella pallamano





Wetrok Reshine Sport



pH (Concentrato): 10.5-11.5

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Sapone, Solvente, Essenze profumate

Dosaggio consigliato:

 **Pulizia quotidiana senza resina**
0.05 l-0.1 l/10 l

 **Pulizia intermedia con resina**
0.2 l-0.5 l/10 l

 **Pulizia di fondo con resina**
0.5 l-1.0 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente di fondo e per la pulizia quotidiana per palestre, particolarmente efficace, certificato DIN 18032
- ideale per la rimozione di agenti adesivanti di ogni tipo utilizzati nella pallamano
- non intacca le linee di demarcazione del terreno di gioco
- per la pulizia di pavimenti resistenti all'acqua
- adatto alle superfici e ai pavimenti lavabili delle palestre, resistenti ai solventi e agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, gomma naturale, ecc.)

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032

BUONO A SAPERSI

- Wetrok Reshine Sport rimuove sia gli agenti adesivanti idrosolubili che le resine naturali
- in caso di sporco ostinato, aumentare il dosaggio fino a un massimo del 10% e/o effettuare la pulizia con macchina lavasciuga a 2 fasi. (tempo di azione 10 minuti. Importante: mantenere la superficie bagnata durante il tempo di azione)
- in alternativa è anche possibile spruzzare a mano preliminarmente Reshine Sport con dosaggio al 10% sui residui aderenti degli agenti adesivanti per poi rimuoverli con la macchina lavasciuga in un solo passaggio
- dopo l'utilizzo di complementi per la pulizia, i canali della macchina lavasciuga devono essere risciacquati con abbondante acqua pulita

AVVERTENZE

- non utilizzare su pavimenti con rivestimenti aggiuntivi
- mantenere il pavimento bagnato durante il tempo di azione!
- la macchina lavasciuga e il sistema di dosaggio opzionale eventualmente presente devono essere puliti con cura dopo ogni utilizzo come indicato nelle istruzioni per l'uso
- per ulteriori informazioni vedere l'etichetta e la scheda prodotto

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Pulizia con lavasciuga, due passaggi

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati (senza aspirare). Lasciare agire la soluzione pulente. Osservare i tempi di azione! Non lasciare asciugare! Infine utilizzare la macchina lavasciuga (abbassare la bocchetta di aspirazione). Pulire il pavimento con lavasciuga.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi