



PRODUKT DATABLAD

Desinfektion - Servietter til overfladedesinfektion

Minatol Desoplex

Neutralt desinfektions- og rengøringsmiddel - særligt egnet til acrylglas og andre følsomme overflader





Minatol Desoplex



pH-værdi (koncentrat): 6.8–7.8

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Biocid, Opløsningsmiddel

METHODS
finder



ANVENDELSE

- Desinfektionsrengøringsmiddel baseret på kvaternære ammoniumforbindelser
- til rengøring og desinfektion af afvaskelige overflader (inkl. akrylglas) og gulvbelægninger
- til brug i det offentlige sundhedsvæsen og fødevarerforarbejdning

EGENSKABER

- bakteriedræbende (inkl. salmonella, listeria)
- gærdræbende (C. albicans)
- begrænset virusdræbende (HBV, HIV, HCV, vaccinia-, rotavirus)
- virusdræbende (norovirus)
- ikke skummende

NYTTIG VIDEN

- egnet til følsomme overflader som akrylglas og andet plastic
- aldehydfrit

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- indvirkningstider må ikke afkortes
- specielle indvirkningstider skal følges

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fladedesinfektion med desinfektionsrengøringsmiddel

Desinficer tør flade med forfugtet eller let udpresset moppe med let tryk i en arbejdsgang. Kom en tilstrækkelig mængde desinfektionsmiddel på. Fladen skal være fugtet fuldstændigt. Overhold indvirkningstiden. Brug handsker.

DOSERING OG INDVIRKNINGSTID

Virkning	Testmetode	Dosering (%)	Indvirkningstid
bakteriedræbende, gærdræbende	DGHM	2	15 min
	EN 13697	2	15 min
Salmonella enterica, Listeria monocytogenes	EN 1276, høj belastning	0.5	5 min
begrænset virusdræbende	DVV/RKI-retningslinje	3	15 min
		7.5	1 min
Norovirus	EN 14476	6	30 min
Rotavirus	DVV/RKI-retningslinje	0.25	1 min

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed inden åbning se produktetiket.

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.