



# TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Pyyhintä

## Wetrok 2care

Kaksitoiminen pyyhintäaine - puhdistaa hoitavasti sekä uudistaa suoja- ja hoitokalvon samalla





# Wetrok 2care



## KÄYTTÖ

- Puhdistaa ja uudistaa samanaikaisesti suoja- ja hoitokalvon
- pestävien lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivet, klinkkeri, linoleumi, luonnonkumi jne.) ylläpitopuhdistukseen ja hoitoon
- soveltuu suihkepuhdistukseen
- voidaan käyttää laimentamattomana kiiltävänä suojakalvona

## OMINAISUUDET

- heikosti emäksinen
- miedosti hajustettu
- vähän vaahtoava

## HYVÄ TIETÄÄ

- käytettäessä laimentamattomana muodostaa kiiltävän vaha- ja polymeeripohjaisen pinnoitteen (ensimmäinen hoitokerta / suojakalvo)

## SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

### Märkäpyyhintä, yksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista se hyvin ja pyyhi lattiapinta nihkeällä. Pyyhi lattianpäällyste märällä.

### Pesu yhdistelmäkoneella, yksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattianpäällyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla laikalla/harjalla.

### Sumutepuhdistus (siivouskoneet)

Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Suihkuta hieman puhdistusliuosta ja työstä se heti pyörivin liikkein yhdistelmäkoneella ja punaisella laikalla. Käännä tai vaihda laikka ajoissa. Kuivakiillota tarvittaessa.

## SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

*Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta*

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.



**pH-arvo (Tiiviste):** 8.4–9.4

### Tärkeät ainesosat:

Polymeerit, Vahat, Tensidit, Hajusteet, säilöntäaineet

### Annostelusuositus:



#### Ylläpitopuhdistus

0,1–0,2 l / 10 l



#### Välipuhdistus

0,3–0,5 l / 10 l



#### Sumutepuhdistus

0,1–0,2 l / 10 l



#### Suojakalvon ensimmäinen hoitokerta

Laimentamattomana

METHODS  
finder

