



TUOTETIEDOTE

Saniteettitilojen puhdistus - Erikoistuotteet

Wetrok Biosan

Hajunpoistoaine ja ylläpitopuhdistusaine saniteettilaitteille -
poistaa epämiellyttävät hajut mikrobiologisen hajoamisen avulla





Wetrok Biosan



pH-arvo (Tiiviste): 6–7

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, Hajusteet, Väriaine, Bakteeriviljelmä, Kompleksinmuodostajat, säilöntäaineet

Annostelusuositus:



Pintojen ylläpitopuhdistus

0,04 l / 10 l



Ylläpitopuhdistus Lattiapuhdistus

0,08–0,15 l / 10 l

Ensimmäinen käsittely

0,3 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- saniteettilaitteiden ja pestävien pintojen (julkiset käymälät, saniteettiposliini, seinälaatat jne.) ylläpitopuhdistukseen
- Virtsanhajun poistoon erilaisista läpikuluista ja alikulkutunneleista
- hajottaa epämiellyttävät hajut mikrobiologisesti

OMINAISUUDET

- pH-neutraali
- miedosti hajustettu

HYVÄ TIETÄÄ

- Jos hajuhaista on voimakas ensimmäisen käsittelyn jälkeen, toista menettely useita kertoja
- ei saa käyttää tai sekoittaa happamien puhdistusaineiden eikä desinfiointiaineiden kanssa
- ei saa käyttää elintarvikkeiden lähellä

HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Hajunpoisto

Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Levitä puhdistusliuos mopilla pinnalle. Käytä levittämisessä tarvittaessa sumutinlaitetta (käytä hengityksensuojainta!).

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.