



# TUOTETIEDOTE

Saniteettitilojen puhdistus - Peruspuhdistusaineet

## Minatol Ergo 18

Hyvin emäksinen uima-altaiden puhdistusaine - luonnollisten rasvojen ja valkuaisaineiden poistamiseen





# Minatol Ergo 18



**pH-arvo (Tiiviste):** 13–14

**Tärkeät ainesosat:**

Tensidit, Emäs, Kompleksinmuodostajat

**Annostelusuositus:**



**Välipuhdistus**

0,1–1 l / 10 l



**Peruspuhdistus**

1–2 l / 10 l

METHODS  
finder



## KÄYTTÖ

- hyvin emäksinen uima-altaiden puhdistusaine
- luonnollisten rasvojen ja valkuaisaineiden poistamiseen
- pestävien, emäksenkestävien pintojen ja kalusteiden (saniteettiposliini, vesihanat, keraamiset laatat, kylpy-, suihku-, pesu- ja wc-tilat jne.) perus- ja välipuhdistukseen
- soveltuu erityisesti maauimaloiden sellaisten altaiden peruspuhdistukseen, jotka on päällystetty muovisuojalla tai varustettu maalikerroksella

## OMINAISUUDET

- vahvasti emäksinen

## HUOMIOITAVAA

- ei sovellu emäksiä kestäättömille pinnoille (alumiini jne.)
- vesihanojen pinta ei saa olla lämmin puhdistuksen aikana

## SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

### Märkäpyyhintä (käsin)

Pese likaantunut pinta puhdistusliuksella. Hankaa märällä tyynyllä/harjalla. Imeytä likavesi liinaan. Huuhtelee puhdistettu pinta puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa tarvittaessa.

### Vaahtopuhdistus

Kastele puhdistettava pinta hyvin vedellä. Vaahdota puhdistusliuos sen jälkeen vaahdotuslaitteella (suur- ja pienpainelaitteistot) alhaalta ylöspäin. Anna tuotteen vaikuttaa tarvittaessa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Käsittele mekaanisesti reunojen puhdistuslaitteella ja valkoisella laikalla tai Microsol-kuitulaikalla, huuhtelee sen jälkeen vedellä.

## SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

*Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta*

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.