



TUOTETIEDOTE

Saniteettitilojen puhdistus - Vaahtopuhdistusaineet suurille pinnoille

Minatol Ergo 30

Emäksinen puhdistusvaahto kehosta peräisin olevien rasvojen ja valkuaisaineiden poistamiseen maauimaloissa ja uimahalleissa





Minatol Ergo 30



pH-arvo (Tiiviste): 13–14

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Kompleksinmuodostajat, Emäs

Annostelusuositus:



Vaahtopuhdistus

0.1 l-1 l/10 l



1 l/10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- emäksinen puhdistusvaahto kehosta peräisin olevien rasvojen ja valkuaisaineiden (proteiinien) poistamiseen
- pestävien, emäksenkestävien pintojen ja kalusteiden (saniteettiposliini, vesihanat, keraamiset laatat, kylpy-, suihku-, pesu- ja wc-tilat jne.) ylläpitopuhdistukseen
- soveltuu erityisesti pystysuorille pinnoille
- soveltuu erityisesti maaumaloihin ja uimahalleihin

OMINAISUUDET

- voimakkaasti vaahtoava
- vahvasti emäksinen
- hajustamaton

HYVÄ TIETÄÄ

- Vaahdotuslaitteita ei ole tarkoitettu nesteiden säilytykseen, eli ne on tyhjennettävä ja huuhdeltava päivittäin käytön jälkeen

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu alumiini- ja lakatuille pinnoille
- vesihanojen pinta ei saa olla lämmin puhdistuksen aikana

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Vaahtopuhdistus

Kastele puhdistettava pinta hyvin vedellä. Vaahdota puhdistusliuos sen jälkeen vaahdotuslaitteella (suur- ja pienpainelaitteistot) alhaalta ylöspäin. Anna tuotteen vaikuttaa tarvittaessa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Käsittele mekaanisesti reunojen puhdistuslaitteella ja valkoisella laikalla tai Microsol-kuitulaikalla, huuhtelee sen jälkeen vedellä.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.