



TUOTETIEDOTE

Saniteettitilojen puhdistus - Ylläpitopuhdistusaineet

Wetrok Reocid 2000

Materiaaleja suojaava, sitruunantuoksuinen saniteettitilojen ylläpitopuhdistusaine - estää kalkkikerrostumien muodostumisen pehmeässä ja keskikovassa vedessä





Wetrok Reocid 2000

KÄYTTÖ

- mieto saniteettitilojen puhdistusaine, voimakkaasti hajustettu
- pestävien, haponkestävien pintojen ja kalusteiden (saniteettiposliini, vesihanat, keraamiset laatat, kylpy-, suihku-, pesu- ja wc-tilat jne.) ylläpitopuhdistukseen

OMINAISUUDET

- voimakkaasti vaahtoava
- hieman hapan
- voimakkaasti hajustettu
- säännöllinen käyttö estää kalkkikerrostumien muodostumisen
- pitkäkestoinen tuoksu

HYVÄ TIETÄÄ

- Vesihanojen pinta ei saa olla lämmin puhdistuksen aikana
- Hajustetun puhdistusaineen käyttö voimistaa hajusteen aistimusta kohteessa vierailevien keskuudessa ja vahvistaa vaikutelmaa puhtaudesta

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu happoa kestäättömille pinnoille (kalkkikivi, marmori, klinkkeri, alumiini jne.)

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Kosteapyyhintä (käsin vaahdotus)

Levitä puhdistusvaahtoa taitetulle liinalle X-kirjaimen muotoon ja pyyhi pinta kostealla. (Käytä taittotekniikkaa). Huuhtelee puhdistettu pinta puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa tarvittaessa.

Märkäpyyhintä (käsin)

Pese likaantunut pinta puhdistusliuoksella. Hankaa märällä tyynyllä/harjalla. Imeytä likavesi liinaan. Huuhtelee puhdistettu pinta puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa tarvittaessa.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.



pH-arvo (Tiiviste): 4.5–5.5

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, Happo, Hajusteet, säilöntäaineet, Väriaine

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus

0,1–0,2 l / 10 l



Välipuhdistus

0,4–0,5 l / 10 l



käsin vaahdotus (vaahtopullo)

2 l / 10 l

METHODS
finder

