



TUOTETIEDOTE

Saniteettitilojen puhdistus - Vaahtopuhdistusaineet suurille pinnoille

Wetrok Reofom

Emäksinen puhdistusvaahto kehosta peräisin olevien rasvojen ja valkuaisaineiden poistamiseen suihku- ja kylpylätiloissa





Wetrok Reofom

KÄYTTÖ

- kehosta peräisin olevien rasvojen ja valkuaisaineiden (proteiinien) poistamiseen
- pestävien, emäksenkestävien pintojen ja kalusteiden (saniteettiposliini, vesihanat, keraamiset laatat, kylpy-, suihku-, pesu- ja wc-tilat jne.) ylläpitopuhdistukseen
- vaikuttaa hyvin myös laajoilla, pystysuorilla pinnoilla

OMINAISUUDET

- voimakkaasti vaahtoava
- heikosti emäksinen
- miedosti hajustettu

HYVÄ TIETÄÄ

- soveltuu myös käsin vaahdotusmenetelmään
- Vaahdotuslaitteita ei ole tarkoitettu nesteiden säilytykseen, eli ne on tyhjennettävä ja huuhdeltava päivittäin käytön jälkeen

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu emäksiä kestäättömille pinnoille (alumiini jne.)
- vesihanojen pinta ei saa olla lämmin puhdistuksen aikana

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Vaahtopuhdistus

Kastele puhdistettava pinta hyvin vedellä. Vaahdota puhdistusliuos sen jälkeen vaahdotuslaitteella (suur- ja pienpainelaitteistot) alhaalta ylöspäin. Anna tuotteen vaikuttaa tarvittaessa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Käsittele mekaanisesti reunojen puhdistuslaitteella ja valkoisella laikalla tai Microsol-kuitulaikalla, huuhtelee sen jälkeen vedellä.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.



pH-arvo (Tiiviste): 9–10

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, Hajusteet, säilöntäaineet

Annostelusuositus:



Vaahtopuhdistus

0,3 l–0,5 l/10 l



2 l/10 l

METHODS
finder

