



# Tuotetiedote Calexan forte

V 05 / 30.12.2020

# Wetrok Calexan forte

Saniteettitilojen puhdistusaine



## Annostelusuositus (kylmä vesi):



### Välipuhdistus

0,1–0,5 litraa 10 litraan vettä



### Peruspuhdistus

0,5–2 litraa 10 litraan vettä



### Käsin vaahdotus

2 litraa 10 litraan vettä



### Laastihunnon poisto

2–4 litraa 10 litraan vettä

## Edut:

Poistaa kalkkikerrostumat tehokkaasti kaikkien vedenkovuuksien yhteydessä. Ei syövytä kromattuja saniteettiputkistoja. Soveltuu myös laastihunnon poistamiseen. Sopii käytettäväksi käsin vaahdottamalla.

## Käyttö:

Pestävien, haponkestävien pintojen (saniteettiposliini, putkivarusteet, keraamiset laatat, kylpy-, suihku-, pesu- ja wc-tilat jne.) kalkinpoisto ja puhdistus.

## Hyvä tietää:

Wetrok Calexan forte ei sovellu happoa kestäättömille pinnoille (kalkkikivi, marmori, klinkkeri, alumiini jne.).


Ei-haponkestävät saumat on kostutettava hyvin vedellä ennen käyttöä.

Putkiston pinta ei saa olla lämmin puhdistuksen aikana.

## Ominaisuudet:

erittäin hapan  
hajustamaton  
voimakkaasti vaahtoava  
värjätty punaiseksi

## Tiivisteiden pH-arvo:



## Tärkeät ainesosat:

tenesidit, happo, väriaine, korroosionestoaine

## Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Ei saa säilyttää ruostuvasta metallista valmistetuissa säiliöissä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

## Suosittelavat käyttötavat:

### Märkäpyyhintä (käsin)

Pese likaantunut pinta puhdistusliuoksella, upota pinta liuokseen tarvittaessa.

Älä anna sen kuivua. Käsittele sopivalla käsilaikalla/harjalla. Imeytä likavesi liinaan.

Huuhtelee puhdistetut pinnat puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa tarvittaessa.

### Kalkinpoisto

Suihkuta putkistoille ja pinnoille puhdistusvaahtoa ja anna sen vaikuttaa.

Älä anna sen kuivua. Huuhtelee vedellä ja pyyhi puhtaalla kuivalla liinalla.

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00

