



PRODUKTOVÝ LIST

Ochranný prostředek - Povrchové úpravy

Wetrok Mepol Ohm

Ochranný prostředek na antistatické/vodivé podlahové krytiny - s dlouhotrvající funkcí





Wetrok Mepol Ohm



POUŽITÍ

- antistatická/vodivá ochranná úprava
- na ošetřování vodivých/antistatických tvrdých a pružných podlahových krytin
- dlouho trvající funkce i při pravidelném běžném čištění

VLASTNOSTI

- splňuje požadavky normy IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1, i IEC/TS 60079-32-1 (testováno & certifikováno akreditovaným inspekčním místem)
- na polymerové a voskové bázi
- matný až hedvábně matný
- difúze vodní páry zůstává zaručena

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- Ochranná vrstva zlepšuje antistatickou/vodivou schopnost podlahy (dle měření systémového odporu podle IEC 61340-4-5)
- Wetrok doporučuje pro každodenní úklid mopování s Masslinn, mokré mopování podle potřeby s Libero 1% nebo Granufloor 1 tyčinka na 20 l vody

RESPEKTOVAT

- Před použitím dobře protřepejte
- Chraňte před teplotami $< 10^{\circ}\text{C}$
- Nanášejte při teplotách $15-25^{\circ}\text{C}$ a relativní vlhkosti vzduchu 30-70 %.
- Běžné čištění neprovádějte pomocí kyselých výrobků ($< \text{pH } 7$).
- Před každým použitím se přesvědčte, zda je krytina pH neutrální.

DOPORUČENÁ APLIKACE

Nanášení (ochranná úprava)

Podlahová krytina musí být zbavena starých nátěrů, čistá a suchá (zbytková vlhkost $< 3\%$, metoda CM). Otřete prach z podlahové krytiny/vysajte ji nasucho. Ochranný produkt nanášejte po úsecích ve 2 až 3 tenkých nátěrech. Mezi jednotlivými nátěry nechejte podlahu dobře vyschnout (min. 60 min.). V případě potřeby po úplném vyschnutí (2-3 dny) vyleštěte nasucho leštícím padem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě $15-25^{\circ}\text{C}$ a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená. Chraňte před mrazem.

Trvanlivost (neotevřené balení): 15 Měsíce

Hodnota pH (Koncentrát): 8–9

Důležité obsažené látky:

polymery, vosky, rozpouštědlo, tenzidy, konzervační prostředek, vodivý aditiv

Doporučené dávkování:



Ochranný prostředek
v nezředěném stavu

METHODS
finder

