



PRODUKTOVÝ LIST

Dezinfekce - Dezinfekce povrchů otíráním

Minatol Desoplex

Neutrální dezinfekční čisticí prostředek - vhodný zejména na akrylové sklo a jiné citlivé povrchy





Minatol Desoplex



Hodnota pH (Koncentrát): 6.8–7.8

Důležité obsažené látky:

tenzidy, biocid, rozpouštědlo

METHODS
finder



POUŽITÍ

- dezinfekční čistící prostředek na bázi kvartérních amoniových sloučenin
- k čištění a dezinfekci omyvatelných povrchů (vč. akrylového skla) a podlahových krytin
- použitelný ve veřejném zdravotnictví a při zpracovávání potravin

VLASTNOSTI

- baktericidní (vč. salmonel, listerií)
- levurocidní (*C. albicans*)
- omezeně virucidní (HBV, HIV, HCV, Vacciniavirus, rotavirus)
- virucidní (norovirus)
- nepěňivý

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- vhodný na citlivé povrchy, jako je akrylové sklo a jiné plasty
- neobsahuje aldehydy

RESPEKTOVAT

- dodržujte doby působení
- dodržujte speciální doby působení

DOPORUČENÁ APLIKACE

Dezinfekce ploch dezinfekčním čistícím prostředkem

Suchou plochu vydezinfikujte předem navlhčeným nebo lehce vyždímaným mopem za použití mírného tlaku v jednom pracovním kroku. Naneste dostatečné množství dezinfekčního prostředku. Povrch musí být zcela navlhčený. Dodržujte dobu působení. Noste rukavice.

DÁVKOVÁNÍ A DOBA PŮSOBNÍ

účinnost	zkušební metoda	Dávkování (%)	Doba působení
baktericidní, levurocidní	DGHM	2	15 min.
	EN 13697	2	15 min.
Salmonella enterica, Listeria monocytogenes	EN 1276, vysoké zatížení	0.5	5 min.
omezeně virucidní	Směrnice DVV/RKI	3	15 min.
		7.5	1 min.
Norovirus	EN 14476	6	30 min.
Rotavirus	Směrnice DVV/RKI	0.25	1 min.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená. Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti před otevřením viz etiketa výrobku.

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.