



PRODUKTOVÝ LIST

Sanitární čištění - Pěnový čisticí prostředek na velké plochy

Wetrok Reofom

Alkalický pěnový čisticí prostředek k odstraňování tělesných tuků a bílkovin ve vlhkých místnostech a wellness zónách





Wetrok Reofom



Hodnota pH (Koncentrát): 9–10

Důležité obsažené látky:

tenzidy, rozpouštědlo, aromatické látky, konzervační prostředek

Doporučené dávkování:



Čištění pěnou

0,3 l–0,5 l/10 l



2 l/10 l

METHODS
finder



POUŽITÍ

- k odstraňování tělesných tuků, bílkovin (proteinů)
- na běžné čištění omyvatelných povrchů a zařízení odolných vůči alkáliím (sanitární keramika, armatury, keramické desky, prostory v koupelnách, sprchách, umývárkách, na toaletách atd.)
- ideální účinnost i na větších, svislých plochách

VLASTNOSTI

- silně pěnivý
- lehce alkalický
- lehce parfémovaný

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- vhodný také pro použití s ruční metodou napěňování
- pěnotvorné přístroje nejsou určeny k uchovávání kapalin, po každém použití je denně vyprázdníte a vypláchnete

RESPEKTOVAT

- nevhodný na povrchy citlivé na alkálie (hliník atd.)
- povrch sanitární armatury nesmí být při čištění teplý

DOPORUČENÁ APLIKACE

Čištění pěnou

Čištěnou plochu dobře navlhčete vodou. Poté čisticí roztok napěňte pěnotvorným přístrojem (vysoko a nízkotlaká zařízení) zdola nahoru. V případě potřeby nechte působit, ale nenechávejte zaschnout. Ošetřete mechanicky přístrojem k čištění okrajů a bílým padem nebo padem s mikrovlákny Microsol, opláchnete vodou.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.