



PRODUKT DATABLAD

Beskyttelsesbehandling - Porefylder

Wetrok Porosol

Porefylderen til varige beskyttelsesbehandlinger





Wetrok Porosol

ANVENDELSE

- porefylderen til varige beskyttelsesbehandlinger med langtidsholdbar virkning
- til behandling af alle porøse overflader (natur- og kunststen, asfalt, hårdbeton, grovkeramik, xylolit, linoleum osv.)
- godt for menneske og miljø - modtager af certifikatet EMICODE EC2 (lav emission)

EGENSKABER

- lukker porerne for belægninger
- forbedrer rengøringsevnen
- vanddamp kan stadig diffundere
- semipermanent (svært at fjerne)
- vådeffekt (dybere farver)
- EMICODE EC2 - lav emission

NYTTIG VIDEN

- reducerer gulvets tørrestid såvel som forbruget af belægningsmidler på ældre linoleumsgulve
- Forbrug: 25 - 50 g/m²

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- rystes godt før brug
- ikke egnet til gulvbelægninger, der er følsomme overfor vand og fugtighed (f.eks. anhydrit), udendørsområder og vådområder
- påfør ved temperaturer på 15-25 °C og 30-70 % RF
- før hver brug skal det sikres, at belægningen er pH-neutral

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fylde porer (beskyttelsesbehandling)

Gulvbelægningen skal være fri for gamle overfladelag, sugende/porøs og helt tør (< 3% restfugtighed, CM-metode). Gulvbelægningen skal aftørres/tørsuges støvbindende. Påfør porefylder tyndt på hele overfladen med påføringsudstyret. Produktet skal trænge ind. Tag overskydende produkt af. Tørrestid: min. 2 t.

Vigtigt: Kontroller porefyldningen med en vandtest. Belægninger skal behandles med en egnet overfladebehandling.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.



pH-værdi (koncentrat): 7.8–8.8

Vigtige indholdsstoffer:

Polymerer, Voks, Opløsningsmiddel, Tensider, Konserveringsmiddel

Doseringsanbefaling:



Porefyldning
ufortyndet

METHODS
finder

