



TUOTETIEDOTE

Mattojen puhdistus - Matonpesuaineet

Wetrok Karpex

Tehokas perus- ja välipuhdistusaine synteettisille matoille





Wetrok Karpex



pH-arvo (Tiiviste): 9.5–10.5

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotainaineet, Kompleksinmuodostajat, Polymeerit, Hajusteet

Annostelusuositus:



Suihkutuskäsittely (epäsuora menetelmä)

0,3–1 l / 10 l



Suihkutuskäsittely (suora menetelmä)

0,1–0,3 l / 10 l



Matonpesukone

0,1–0,3 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- synteettisten mattojen tehokkaaseen perus- ja välipuhdistukseen
- suihkutettava
- soveltuu matonpesukoneeseen

OMINAISUUDET

- ei vaahtoa
- heikosti emäksinen
- miedosti hajustettu
- ei sisällä optisia kirkasteita

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu luonnonvilla- ja sekoitekuitumatoille tai muille emäksiä kestävämmille materiaaleille - jos et ole varma, käytä Retexiä!
- vain matoille, joiden (vedenkestävä) pohjakudos on synteettinen ja joissa on käytetty vedenkestävää liimaa

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Matonpesukone

Kuivaimuroi lattiapinnoitetekstiili tai imuroi harjasuuttimella. Poista tahrat sopivalla puhdistusaineella. Suihkuta puhdistusliuosta lattianpäällystetekstiiliin ja matonpesukoneen laikkaan ja puhdista pinta laikkakoneella pyörivin liikkein. Etene alue kerrallaan. Käänä tai vaihda likaantuneet laikat ajoissa. Harjaa maton nukka sen jälkeen nukkaharjalla ja anna pinnoitteen kuivua kokonaan.

Suihkepuhdistus

Imuroi lattiapinnoitetekstiili (tarvittaessa harjasuuttimella). Esikäsittele tahrat sopivalla puhdistusaineella.

Yksivaiheinen: Täytä vesisäiliö puhdistusliuoksella ja suihkuta lattia yhdessä työvaiheessa kosteaksi.

Kaksivaiheinen: Suihkuta lattiaan puhdistusliuosta ja anna vaikuttaa n. 10 minuuttia, mutta älä anna liuoksen kuivua pinnalle! Suihkuta lattianpäällysteelle puhdasta vettä, kunnes likavesi on väritöntä.

Harjaa maton nukka nukkaharjalla ja anna päällysteen kuivua kokonaan (vähintään 24 h).

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.