



# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Przemysł spożywczy/napojów oraz czyszczenie przemysłowe - Środki czyszczące  
w pianie, zasadowe

## Ketovapor Brillant

Łagodny, zasadowy środek pianący do usuwania tłuszczów  
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, olejów, skrobi i białka





# Ketovapor Brillant



**Wartość pH (koncentrat):** 9–10

**Główne składniki:**

Środki powierzchniowo czynne,  
Rozpuszczalnik, Środki konserwujące

**Zalecane dozowanie:**



**Czyszczenie pianą**  
0,3 l–0,5 l/10 l

METHODS  
finder



**ZASTOSOWANIE**

- łagodny, zasadowy środek do czyszczenia pianą
- do usuwania tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, olejów, skrobi i białka
- do czyszczenia regularnego zmywalnych i odpornych na alkalia powierzchni i urządzeń (linie do napełniania i pakowania, zbiorniki, rurociągi, ściany, podłogi itd.)
- Zakres zastosowań: przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, firmy przetwórstwa spożywczego

**WŁAŚCIWOŚCI**

- mocno pieniący
- lekko zasadowy
- bez dodatku substancji zapachowych

**WARTO WIEDZIEĆ**

- pianownice nie są przeznaczone do przechowywania płynów, należy je opróżniać i płukać codziennie po każdym użyciu

**UWAGA**

- nie nadaje się do powierzchni nieodpornych na alkalia (aluminium itd.)

**ZALECANE METODY UŻYCIA**

**Czyszczenie pianą**

Czyszczoną powierzchnię dokładnie zwilżyć wodą. Następnie nanieść roztwór czyszczący pianownicą (urządzenia wysoko- i niskociśnieniowe) od dołu ku górze. W razie potrzeby odczekać do zadziałania, ale nie dopuścić do jego wyschnięcia. Czyścić mechanicznie mopem do czyszczenia krawędzi z białym padem lub padem włókninowym Microsol, spłukać wodą.

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

*Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący*

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.