



PRODUKT DATABLAD

Desinfektion - Ytdesinfektion

Minatol Desoplex

Neutralt desinfektionsrengöringsmedel - särskilt lämpat för
akrylglas och andra känsliga ytor





Minatol Desoplex



pH-värde (koncentrat): 6.8–7.8

Viktiga ingredienser:

Tensider, Biocid, Lösningsmedel

ANVÄNDNING

- desinfektionsrengöring baserat på kvartära ammoniumföreningar
- för rengöring och desinfektion av tvättbara ytor (inkl. akrylglas) och golv
- kan användas inom den offentliga hälso- och sjukvården samt inom livsmedelsförädling

EGENSKAPER

- baktericid (inkl. salmonella, listeria)
- levurocid (C. albicans)
- begränsat virucid (HBV, HIV, HCV, vaccinia-, rotavirus)
- virucid (norovirus)
- skummar ej

BRA ATT VETA

- särskilt lämpat för känsliga ytor som akrylglas och andra plaster
- aldehydfritt

OBSERVERA

- underskrid inte verkningstiden
- beakta särskilda verkningstider

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Ytdesinfektion med desinfektionsrengöring

Desinficera den torra ytan med den förfuktade eller lätt urpressade moppen med lätt tryck i ett enda arbetsmoment. Fördela en tillräcklig mängd desinfektionsmedel. Hela ytan måste vara fuktad. Var noga med verkningstiden. Använd handskar.

DOSERING OCH VERKNINGSTID

effekt	testmetod	Dosering (%)	Verkningstid
baktericid, levurocid	DGHM	2	15 min
	EN 13697	2	15 min
Salmonella enterica, Listeria monocytogenes	EN 1276, hög belastning	0.5	5 min
begränsat virucid	DVV/RKI-direktiv	3	15 min
		7.5	1 min
Norovirus	EN 14476	6	30 min
Rotavirus	DVV/RKI-direktiv	0.25	1 min

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

Hållbarhet vid obruten förpackning, se produktens etikett.

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.

METHODS
finder

