



PRODUKT DATABLAD

Desinfektion - Ytdesinfektion

Wetrok SintoClean HN

Aldehydfritt desinfektionsmedel med brett verkningsområde för alkalibeständiga ytor





Wetrok SintoClean HN



pH-värde (koncentrat): 12.5–13.5

Viktiga ingredienser:

Tensider, Biocid, Lösningsmedel

METHODS
finder

**ANVÄNDNING**

- Desinfektionsmedel baserat på kvartära ammoniumföreningar
- för desinficering av tvättbara och alkalibeständiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker m.m.)
- kan användas inom den offentliga hälso- och sjukvården samt inom livsmedels- och foderindustrin (ingen direkt behandling av livsmedel)

EGENSKAPER

- baktericid (inkl. salmonella)
- fungicid (C. albicans, A. brasiliensis)
- virucid (inkl. noro-, rotavirus)
- alkalisk, lågskummande
- oparfmerat

BRA ATT VETA

- för rutinemässig desinfektion av ytor rekommenderas användning av en brukslösning på 2 % och en verkningstid på 5 minuter (inaktivering av bakterier, jästsvampar och virus med omgivande hölje)
- efter angiven verkningstid ska desinficerade ytor som kommer i kontakt med livsmedel sköljas noggrant flera gånger med rent vatten av dricksvattenkvalitet.

OBSERVERA

- behandla endast släta material (ej porösa material eller material med sugförmåga)
- ingen direkt behandling av livsmedel
- underskrid inte verkningstiden och observera särskilda verkningstider

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD**Ytdesinfektion med desinfektionsrengöring**

Desinficera den torra ytan med den förfuktade eller lätt urpressade moppen med lätt tryck i ett enda arbetsmoment. Fördela en tillräcklig mängd desinfektionsmedel. Hela ytan måste vara fuktad. Var noga med verkningstiden. Använd handskar.

DOSERING OCH VERKNINGSTID

effekt	testmetod	Dosering (%)	Verkningstid
baktericid, levurocid	EN 13624	2	5 min
	EN 13697		
	EN 13727		
	EN 16615		
fungicid	EN 13624	4	60 min
	EN 16615		
begränsat virucid	EN 14476	3	5 min
	EN 16777		
Norovirus	EN 14476	5	30 min
	EN 16777		
virucid	EN 14476	5	60 min
	EN 16777		

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

Hållbarhet vid obruten förpackning, se produktens etikett.



Wetrok SintoClean HN

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.