



# Produktdatenblatt SintoClean HN

V 04 / 25.05.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok SintoClean HN

Desinfektionsreiniger



**Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):**



Siehe Tabelle

**Ihre Vorteile:**

Desinfektionsreiniger auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen

**Einsatz:**

Zur Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

**Gut zu wissen:**

Keine direkte Behandlung von Lebensmitteln. Nur glatte (nicht saugfähige/nicht poröse) Materialien behandeln. Nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit sind die desinfizierten Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, mehrmals gründlich mit Frischwasser von Trinkwasserqualität abzuspülen.


**Dosierangaben:**

Organismus	Dosierung	Einwirkzeit
Bakterizid	2.5 %	5 Min.
Fungizid	4 %	15 Min.
Viruzid (H <sub>x</sub> N <sub>x</sub> )	1 %	10 Min.
Viruzid Noroviren	4 %	30 Min.

**Eigenschaften:**

schwach schäumend  
alkalisch  
nicht parfümiert

**pH-Wert Konzentrat:**



**Wichtige Inhaltsstoffe:**

Tenside, Biozide, Lösungsmittel

**Lagerung / Haltbarkeit:**

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

**Empfohlene Anwendungsmethoden:**

**Desinfektion**

Lose Verschmutzung entfernen und Bodenbelag staubbindend wischen. Mop mit SintoClean HN Lösung tränken, schwach auspressen und Bodenbelag vollflächig nasswischen. Anschliessend Oberflächen gleichmässig benetzen und einwirken lassen (siehe Tabelle). Nicht nachtrocknen.