



PRODUKTOVÝ LIST

Ochranný prostředek - Vyplňovač pórů

Wetrok Porosol

Vyplňovač pórů pro trvalé ochranné ošetření





Wetrok Porosol

POUŽITÍ

- vyplňovač pórů pro trvalé ochranné ošetření s dlouhodobým působením
- k ošetření všech porézních povrchů (přírodní a umělý kámen, asfalt, tvrdý beton, hrubá keramika, dřevitý cement, linoleum atd.)
- je šetrný k lidem i životnímu prostředí - získal certifikát EMICODE EC2 (nízké emise)

VLASTNOSTI

- uzavírá póry krytin
- zlepšuje čisticí schopnost
- difúze vodní páry zůstává zaručena
- polopermanentní (obtížně odstranitelné)
- efekt vlhkosti (prohloubení barvy)
- certifikát EMICODE EC2- nízké emise

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- zkracuje dobu schnutí podlahy i spotřebu prostředků nanášených na staré linoleové podlahy
- Spotřeba: 25-50 g/m²

RESPEKTOVAT

- před použitím dobře protřepejte
- není vhodný na podlahové krytiny citlivé na vodu a vlhkost (např. anhydrit), venkovní prostory a vlhké zóny
- nanášejte při teplotách 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu 30-70 %
- před každým použitím se přesvědčte, zda je krytina pH neutrální

DOPORUČENÁ APLIKACE

Plnění pórů (ochranné ošetření)

Podlahová krytina musí být zbavena starých nánosů, savá/porézní a absolutně suchá (zbytková vlhkost <3 %, metoda CM). Oťete prach z podlahové krytiny/vysajte ji nasucho. Nanášecím přístrojem naneste tenkou vrstvu plniva pórů na celý povrch. Výrobek musí proniknout dovnitř. Odstraňte přebytečný výrobek. Doba schnutí: min. 2 hod. Důležité: Výplň pórů zkontrolujte vodou. Ošetřete krytiny vhodným nátěrem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená. Chraňte před mrazem.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.



Hodnota pH (Koncentrát): 7.8–8.8

Důležité obsažené látky:

polymery, vosky, rozpouštědlo, tenzidy, konzervační prostředek

Doporučené dávkování:



Plnění pórů
v nezředěném stavu

METHODS
finder

