



PRODUKTOVÝ LIST

Dezinfekce - Dezinfekce povrchů otíráním

Wetrok SintOx 3%

Dezinfekční prostředek připravený k okamžitému použití, ideální pro potravinářský průmysl - bez oplachování





Wetrok SintOx 3%



Hodnota pH (Koncentrát): 2.5–3.5

Důležité obsažené látky:
peroxid vodíku 1,5 g/100 g

POUŽITÍ

- dezinfekční prostředek na povrchy připravený k okamžitému použití, na bázi sloučenin peroxidu vodíku/stříbra
- Oblasti použití: zdravotnictví, veterinární odvětví, potravinářské a krmivářské odvětví

VLASTNOSTI

- baktericidní (standardní bakterie)
- levurocidní (*C. albicans*)
- působí proti obaleným virům (chřipka)
- nepěnivý
- oplachování není nutné

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- působí po 15 min. Celá doba působení proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům.
- nepředstavuje nebezpečné zboží, žádné hromadění odpadových produktů škodlivých pro životní prostředí

RESPEKTOVAT

- mosaz se může při pravidelném používání zbarvit, může napadat lesklé disperzní nátěry
- u lakových nátěrů nebo obkladových materiálů se doporučuje provést zkoušku na skrytém místě

DOPORUČENÁ APLIKACE

Dezinfekce ploch

Vyčištěnou a suchou plochu vydezinfikujte předem navlhčeným nebo lehce vyždímaným mopem za použití mírného tlaku. Naneste dostatečné množství dezinfekčního prostředku. Povrch musí být zcela navlhčený. Dodržujte dobu působení. Noste rukavice.

DÁVKOVÁNÍ A DOBA PŮSOBNÍ

účinnost	zkušební metoda	Dávkování (%)	Doba působení
baktericidní, levurocidní	EN 16615	100	15 min.
baktericidní	EN 13697	100	15 min.
fungicidní	EN 1650, nízké zatížení	100	30 min.
Influenza A (H1N1)	EN 14476	100	30 s
Influenza A (H3N8)	EN 14476	100	30 s

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená. Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti před otevřením viz etiketa výrobku.

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.

METHODS
finder

