



PRODUKT DATABLAD

Rengöring av sanitetsutrymmen - Skumrengöringsmedel stora ytor

Wetrok Reofom

Alkaliskt skumrengöringsmedel för borttagning av kroppsfetter och proteiner i våtutrymmen och på friskvårdsanläggningar





Wetrok Reofom



pH-värde (koncentrat): 9–10

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Doftämnen,
Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:



Skumrengöring

0,3 l–0,5 l/10 l



manuell skumning (sprayflaska)

2 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- för borttagning av kroppsfetter, proteiner
- för daglig rengöring av tvättbara och alkalibeständiga ytor och inredning (sanitetsporcelain, armatur, kakel, bad-, dusch-, våt- och sanitetsutrymmen m.m.)
- fungerar perfekt även på större, vertikala ytor

EGENSKAPER

- högskummande
- svagt alkaliskt
- lätt parfymerat

BRA ATT VETA

- lämpar sig också för användning med metoden manuell skumning
- Skumutrustning är inte avsedd för förvaring av vätskor. Töm och skölj ur dagligen efter varje användning

OBSERVERA

- lämpar sig inte för alkalikänsliga ytor (aluminium m.m.)
- vid rengöring får ytan på sanitetsarmaturen får inte vara varm

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Skumrengöring

Blöt ytan som ska rengöras noga före användning. Skumma därefter brukslösningen med hjälp av skumutrustning (hög- och lågtrycksanläggningar) nedifrån och uppåt. Låt verka vid behov, men inte torka in. Bearbeta mekaniskt med kantrengöringsredskap och vit rondell eller Microsol fiberrondell, efterskölj med vatten.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtillverkaren ska följas.