



PRODUKT DATABLAD

Desinfektion - Ytdesinfektion

Wetrok SintOx 3 %

färdigblandat desinfektionsmedel perfekt för
livsmedelsutrymmen - ingen eftersköljning krävs





Wetrok SintOx 3 %



pH-värde (koncentrat): 2.5–3.5

Viktiga ingredienser:
Väteperoxid 1,5 g/100 g

ANVÄNDNING

- färdigblandat ytdesinfektionsmedel baserat på väteperoxid/silverföreningar
- Användningsområden: hälso- och sjukvården, veterinärvården, livsmedels- och foderindustrin

EGENSKAPER

- baktericid (standardbakterier)
- levurocid (*C. albicans*)
- effektivt mot virus med omgivande hölje (influenza)
- skummar ej
- eftersköljning krävs ej

BRA ATT VETA

- fungerar efter 15 min. verkningsstid mot bakterier, jästsvampar och virus med omgivande hölje.
- ej farligt gods, inga miljöfarliga nedbrytningsprodukter

OBSERVERA

- Mässing kan missfärgas
- vid regelbunden användning kan självglansdispersioner påverkas negativt
- på lackerade ytor eller beläggningsmaterial rekommenderas provanvändning på ett dolt ställe

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Ytdesinfektion

Desinficera den rengjorda och torra ytan med den förfuktade eller lätt urpressade moppen med lätt tryck. Fördela en tillräcklig mängd desinfektionsmedel. Hela ytan måste vara fuktad. Var noga med verkningsstiden. Använd handskar.

DOSERING OCH VERKNINGSTID

effekt	testmetod	Dosering (%)	Verkningsstid
baktericid, levurocid	EN 16615	100	15 min
baktericid	EN 13697	100	15 min
fungicid	EN 1650, låg belastning	100	30 min
Influenza A (H1N1)	EN 14476	100	30 s
Influenza A (H3N8)	EN 14476	100	30 s

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

Hållbarhet vid obruten förpackning, se produktens etikett.

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.

METHODS
finder

